



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**INSTRUKSI KERJA
LU-IKA 11.2**

**Prosedur Pengoperasian
*Lemari Asam bipMED***

Tgl : 15-10-2021
Ed : 03
Rev : 01
Hal : 1 dari 1

1. Arus listrik Lemari Asam dihubungkan ke sumber listrik
2. Tombol **On/Off** "*Lighting Lamps*" ditekan untuk menyalakan lampu lemari asam.
3. Tombol **On/Off** "*Indicator Air Flow*" ditekan untuk menyalakan *air flow* lemari asam sehingga layar "*Laminar Air Flow*" pada lemari asam menyala.
4. Tombol (touchscreen)  pada layar *Laminar Air Flow* ditekan untuk mengatur aliran udara laminar yang mengalir didalam lemari asam hingga angka menunjukkan sesuai dengan yang diinginkan untuk pengerjaan/operasional didalam lemari asam
5. Pintu lemari asam dipastikan selalu dalam kondisi tertutup saat tidak digunakan dan terbuka sedikit saat digunakan.
6. Keran air dinyalakan saat membuang bekas sisa reagen analisa.
7. Pastikan ruangan lemari asam bersih/dibersihkan menggunakan etanol dan alat-alat yang digunakan dirapihkan kembali setelah digunakan
8. Tombol **On/Off** "*Indicator Air Flow*" ditekan untuk mematikan *air flow* lemari asam sehingga layar "*Laminar Air Flow*" pada lemari asam mati.
9. Tombol **On/Off** "*Lighting Lamps*" ditekan untuk mematikan lampu lemari asam.
10. Arus listrik Lemari Asam dilepaskan dari sumber listrik

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium

Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium

Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN